

## Playstation 4/ Xbox ONE

Pre pripájanie stoličiek priamo na Playstation 4 alebo Xbox ONE je potrebné dokúpiť toslink audio prevodník.

**Nezabudnite XRocker je možné pripojiť aj priamo na váš Televizor pokiaľ ma k dispozícii Audio Jack alebo RCA/AUX**

1. RCA/AUX kábel sa zasunie do vstupu A4, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru
2. Druhý koniec RCA/AUX káblu sa zasunie do Toslink adapteru, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru.
3. Toslink adapter sa pripojí do TV

