


Bezdrôtový vysielateľ



A11 alternatívny zdroj energie

A12 3.5mm Audio Jack Vstup

A13 zapínanie/vypínanie (on/off)

A14 bezdrôtový prepínač pásiem

Jedna Stolička

Pre použitie bezdrôtového vysielateľa sa na vysielateľ aj na stoličke nastaví rovnaké pásmo. Na výber z 1, 2 alebo 3.

Dve Stoličky (oddelené kanály)

1. Na vysielateľ aj na stoličke sa nastaví rovnaké pásmo. Na výber z 1, 2 alebo 3.
2. Stolička 1 a jej vysielateľ sa nastaví na pásmo 1, Stolička 2 a jej vysielateľ sa nastaví na pásmo 2

Dve Stoličky (rovnaký kanál)

Použije sa jeden vysielateľ nastaví sa rovnaké pásmo na oboch stoličkách. Na výber z 1, 2 alebo 3.