

## Nintendo Wii

### Pripojenie cez RCA/AUX

1. RCA/AUX kábel sa zasunie do vstupu A4, biela koncovka do vyššie položeného otvoru a červená do nižšie položeného otvoru
2. Spojí sa RCA/AUX kábel s čiernymi spojkami
3. Do čiernych spojiek sa zasunie RCA/AUX kábel z PS1/2
4. Zvyšné káble sa zapoja do TV

